Настройка GNSS-приемника JAVAD TRIUMF-1 для работы в сети SmartNet в режиме RTK.

1. Выберите Вкладку НАСТРОЙКИ и Закладка Приемник, это позволяет пользователю настроить нужный стиль приемника, создавать стили, редактировать и удалять их.



Рис.1.Закладка Приемник.

2. Стиль приемника - это набор настроек, который может использоваться для определенного

вида съемки. Каждый стиль приемника - это шаблон, который можно применять при выполнении того или иного вида съемки. Стиль приемника определяет параметры базы и ровера.

Раскрывающийся список Стиль приемника позволяет выбрать стиль приемника из списка:



Рис.2. Стили приемника.

В нашем случае выбираем RTK NTRIP via receiver.

3. Источник поправок.

Выберите источник поправок: это может быть УВЧ модем или GSM модуль (GSM, Radio), Интернет (NTRIP, RCV), а так же GSM с GPRS.



Рис.3. Источник поправок.

В нашем случае выбираем Интернет (NTRIP, RCV).

4. Антенна Базы.

Укажите антенну базовой станции. Выберите антенну из списка, нажав на кнопку.



Рис.4. Антенна базы.

В нашем случае выбираем внешнюю антенну LEAR10 из списка антенн Leica.

5. Антенна Ровера.

Укажите антенну для ровера. Выберите антенну из списка, нажав на кнопку.

F	RTK	37%	% 4:44P	Выход	
35	г∄≟Антенна ровера —				
CB9	Triumph	n1 w radio		- 6	
KH					
389					
pa					
DBel					
d.					
AH	Угол во	звышения	я, град 🛛	15	
<u> </u>			0.00		
		азад	Дали	3e 💌	

Рис.5. Антенна Ровера.

В нашем случае выбираем нутреннюю антенну ровера.

6. Подключение к сети Интернет.

Выберите Приемник, если подключение к сети интернет будет осуществляться через приемник, или КПК, если подключение будет осуществляться через контроллер.

F	RTK	319	% 5:19P	Выход	
Звуки Связь	Г [™] Инте ● Приє Г [™] Прот ● Ntrip	рнет по «мник гокол —			
интернет	L ₩ H	азад	Дал	ee 두	

Рис.6. Подключение к сети Интернет.

В нашем случае выбираем подключение к интернету через приемник, посредством протокола NTRIP, Оператор GPRS/EDGE/3G.

7. Параметры GPRS.

В этом окне следует ввести параметры оператора сотовой связи: номер дозвона, имя пользователя, пароль и точку доступа. Обычно эта нформация предоставляется оператором сотовой связи.



Рис.7. Параметры GPRS.

8. Параметры NTRIP сервера.

В закладке NTRIP устанавливаются параметры подключения к серверу NTRIP:

K I K	90% Z:04P	Выход			
_Г у≝ Параметры Ntrip сервера —					
Адрес	Порт	Порт			
172.14.80	2010	2010			
Доступ	Пароль	Пароль			
user	user	user			
Точка	Поправки	GGA			
Таблица	a To	Точка			
🔻 Назад	ц Дал	ee 두			
	☐ Параме Адрес 172.14.80 Доступ User Точка Точка Таблица Таблица	Гараметры Ntrip сер Адрес Порт 172.14.80 2010 Доступ Пароль user user Точка Поправки ▼ ПСМ З.С. ▼ Назад Дал			

Рис. 8. Параметры NTRIP сервера.

Адрес - поле ввода IP-адреса NTRIP-маршрутизатора, Интернет сервера, управляющего различными потоками данных, которые поступают от NTRIP серверов и передаются им.

- Порт IP-порт NTRIP-маршрутизатора.
- Доступ имя пользователя (ID).
- Пароль поле ввода пароля.

Задайте следующие настройки:

- IP адрес: smartnet.navgeocom.ru

- Порт: 8002

 Пользователь: имя пользователя полученного после регистрации в системе
Пароль: пароль, полученный после

регистрации в системе

Поправки - самораскрывающийся список позволяет выбрать тип поправки, которая будет приниматься приемником.

• GGA - включить/выключить прием GGA-сообщений от NTRIP-маршрутизатора:

• Точка - самораскрывающийся список позволяет выбрать точку из списка.

Подробную информацию о каждой точке списка можно получить, нажав на кнопку Таблица.

9. Настройки Ровера.

Это окно позволяет задать параметры ровера:

F	RTK 36% 4:47P 🛛	Выход			
g3b	[🏭 Настройки ровера ——	1			
CB	вычисление RTK	-			
вуки	Данные в поправках				
	GNSS,L1+L2				
Bepa	Режим вычисления RTK				
ª	Синхронизация по времени	5 .			
YCI					
5.2 00 0	₩азал ОК				

Рис.9. Настройки ровера.

- Вычисление: RTK, DGPS, DGPS с фильтром Кальмана
- Данные в поправках одночастотные или двухчастотные измерения:



• Режим вычисления RTK: режим синхронизации базы и ровера:

- Экстраполяция асинхронный тип.
- Синхронизация по времени с задержкой (синхронный).

В нашем случае устанавливаем

- Вычисление RTK
- Данные в поправках- GNSS. L1+L2.
- Режим вычисления RTK-Синхронизация по времени.

После завершения настройки стиля переходим в режим съемки.